PHILIPS

QUICK START GUIDE

SC1992, SC1991

FRANÇAIS

4222_100_0500_2_QSG_A6_v1.indd 1 6/10/13 3:20 PM

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour bénéficier pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site **www.philips.com/lumea**

L'épilation à lumière pulsée est l'une des méthodes les plus efficaces pour épiler durablement les poils indésirables. Elle se distingue des méthodes actuelles d'épilation à domicile par sa capacité à réduire considérablement la repousse des poils. Philips Lumea Essential permet d'épiler les poils indésirables sur les zones du corps situées en-dessous du cou.

Philips prend votre sécurité au sérieux. Veuillez lire le manuel d'utilisation, y compris toutes les consignes de sécurité et les avertissements, avant d'utiliser l'appareil pour la première fois afin d'assurer une utilisation correcte, sûre et adaptée. Ce guide de démarrage rapide ne remplace en aucun cas le manuel d'utilisation, mais facilite autant que possible l'utilisation de ce produit.

Notez que cet appareil ne convient pas à tous. Consultez le tableau au dos de ce guide de démarrage rapide pour déterminer les intensités lumineuses adaptées à vos couleurs de peau et de poils et pour vérifier si cet appareil vous convient.

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/support.**

DESCRIPTION GÉNÉRALE



1 Voyants d'intensité (1- 5)
2 Bouton marche/arrêt
3 Voyant « prêt-à-flasher »
4 Fentes de ventilation
5 Prise de l'appareil
6 Bouton Flash
7 Accès aux contacts électroniques
8 Verre filtrant avec filtre UV intégré
9 Accessoire corps (pour toutes les parties du corps en-dessous du cou)
10 Cadre métallique intégré à l'accessoire
11 Système de sécurité intégré
12 Contacts électroniques
13 Adaptateur
14 Petite fiche

Également inclus : tissu de nettoyage et pochette de rangement

UTILISATION DE L'APPAREIL

Avant d'utiliser Philips Lumea Essential, faites un test cutané (voir le manuel d'utilisation). Après le test cutané, attendez 24 heures et vérifiez si votre peau a réagi. Si votre peau présente des réactions, lors des utilisations ultérieures, choisissez l'intensité la plus élevée n'ayant pas provoqué de réaction cutanée.

Si vous utilisez Lumea régulièrement, évitez les bains de soleil. Si vous avez pris un bain de soleil, veillez à attendre au moins 2 semaines avant d'utiliser Lumea Essential.

Vous devez préparer votre peau en rasant la zone de flashage souhaitée avant d'utiliser Lumea. Une fois que les poils ne repoussent plus, ce qui est généralement le cas après 4-5 séances, vous n'avez plus besoin de vous raser avant utilisation.

Vérifiez si l'accessoire et le verre filtrant sont propres. S'il y a des saletés, des poils ou des fibres sur le verre, nettoyez-le avec le tissu fourni avant utilisation.



Veillez à replacer correctement l'accessoire corps.



Branchez et allumez l'appareil. Sélectionnez ensuite l'intensité lumineuse correspondant à votre couleur de peau. Pour choisir le réglage approprié, consultez simplement le tableau de correspondance au dos de ce guide de démarrage rapide.

Pour modifier le réglage d'intensité lumineuse, appuyez sur le bouton marche/arrêt à une ou plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez atteint le réglage souhaité.



Placez Lumea sur votre peau à un angle de 90 degrés et assurez-vous qu'il est entièrement en contact avec la peau. Si c'est le cas, le voyant « prêt-à-flasher » s'allume en vert.

Appuyez sur le bouton du flash pour émettre un flash. Décollez l'appareil de votre peau et placez-le sur la zone suivante à flasher en veillant à ce que les zones successives se chevauchent. Ensuite, appuyez à nouveau sur le bouton du flash.

Avec Lumea Essential Plus, vous pouvez choisir le mode de flashage que vous souhaitez utiliser. Le mode de flashage en continu est le mode d'application principal. Il suffit de maintenir le bouton de flash enfoncé pour que le flash continue de se déclencher à mesure que vous faites glisser l'appareil. Après chaque flash, il faut jusqu'à 3,5 secondes à l'appareil pour être prêt à nouveau. Pendant cette période de charge, le voyant « prêt-à-flasher » clignote lorsque l'appareil est entièrement en contact avec votre peau.

Teint de peau / Couleur des poils	Blanche	Beige	Brun clair	Brun moyen	Brun foncé	Brun très foncé et noir
Blanc/gris	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Rouge	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Blond clair	✕	✕	✕	✕	✕	✕
Blond foncé/ brun clair	4/5	4/5	4/5	1/2/3	✕	✕
Brun	4/5	4/5	4/5	1/2/3	✕	✕
Brun foncé	4/5	4/5	4/5	1/2/3	✕	✕
Noire	4/5	4/5	4/5	1/2/3	✕	✕

Tableau récapitulatif des intensités lumineuses recommandées

Consultez le tableau pour déterminer les intensités lumineuses les plus adaptées à vos couleurs de peau et de poils, et pour vérifier si cette méthode vous convient. La méthode est plus efficace à intensité élevée, mais nous vous invitons à réduire l'intensité lumineuse en cas de douleur ou d'inconfort. L'impulsion lumineuse peut produire des sensations de chaleur plus ou moins importantes sur la peau, mais ne doit jamais être inconfortable.

Reportez-vous à la section « Contre-indications » du manuel d'utilisation ; certains médicaments ou problèmes de santé peuvent entraîner des réactions indésirables lors de l'utilisation de l'appareil.

4222.100.0500.2