

Modalità d'uso dell'apparecchio

Per un uso corretto, sicuro ed efficace consultate il manuale dell'utente, comprese tutte le precauzioni per la sicurezza e le avvertenze, prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente si trova in fondo alla scatola. Questa guida rapida non sostituisce il manuale d'uso, ma facilita il più possibile l'utilizzo del prodotto. Vi consigliamo di conservare la guida rapida nella custodia per riferimenti futuri.



Radete la zona interessata.

Quando i peli non ricrescono più (generalmente dopo 4-5 trattamenti) non è più necessario radere la zona prima di utilizzare l'apparecchio.




Pulite l'apparecchio e gli accessori.

Controllate che gli accessori e la finestra di emissione della luce siano puliti. Se sono presenti sporcizia o fibre, prima dell'uso pulite gli accessori con il panno in dotazione.



Scegliete l'accessorio di precisione o quello per il corpo.

Assicuratevi di aver correttamente posizionato l'accessorio.



Inserite la spina nella presa di corrente a muro e accendete l'apparecchio.



Selezionate l'impostazione adeguata di intensità luminosa.


Per regolare l'impostazione di intensità luminosa, premete una o più volte il pulsante on/off fino a raggiungere l'impostazione desiderata.

Nota: per scegliere l'impostazione appropriata, consultate semplicemente la tabella presente sul retro di questa guida rapida.



Posizionate Philips Lumea Essential sulla vostra pelle.

Posizionate l'apparecchio a un angolo di 90 gradi sulla vostra pelle e assicuratevi che sia completamente a contatto. L'apparecchio esegue automaticamente un'analisi del tipo di pelle e la spia "pronto per l'uso" si illumina. Nota: la spia si illumina solo se l'apparecchio e la pelle sono completamente a contatto.



Analisi del tipo di pelle.

Se la spia "pronto per l'uso" posizionata sulla parte posteriore dell'apparecchio si illumina di bianco, la vostra pelle è adatta per il trattamento e potete continuare. Se la spia si illumina di arancione, la vostra pelle non è adatta per il trattamento. In tal caso, l'apparecchio è disabilitato automaticamente.*



Per emettere un flash, premete il relativo pulsante.

Dopo l'emissione di un flash, rilasciate l'apposito pulsante e sollevate l'apparecchio dalla pelle. Quindi, posizionate sulla successiva zona da trattare. Assicuratevi che vi sia una leggera sovrapposizione tra le zone, ma non trattate due volte la stessa. Premete nuovamente il pulsante per l'emissione del flash.




CONSIGLIO: usate la modalità Flash & Go per un trattamento più rapido.

Per un trattamento più efficace, tenete premuto il pulsante dell'emissione del flash mentre fate scorrere l'apparecchio sulla pelle. Dopo ogni flash, l'apparecchio sarà pronto a una nuova emissione in 3,5 secondi. Durante questo tempo di ricarica, quando l'apparecchio è a pieno contatto con la pelle, la spia "pronto per l'uso" lampeggia.

Toni della pelle

Colore dei peli



4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
×	×	×	×	×	×

1/2/3/4/5 Queste impostazioni sono adatte a questo tipo di pelle.

×

 L'apparecchio non è sicuro o adatto al vostro tipo di pelle e al tipo di peli.

Il sensore del tono della pelle disabiliterà il trattamento sui tipi di pelle più scuri

Intensità luminose consigliate

Ricordate che questo apparecchio non è adatto a tutti. Prima di utilizzare Philips Lumea Essential per la prima volta o dopo essersi abbronzati di recente, eseguite un test della pelle per determinare l'impostazione più appropriata (vedere il manuale dell'utente, capitolo "Utilizzo dell'apparecchio"). Dopo il test del tipo di pelle, aspettate 24 ore e controllate le eventuali reazioni. Se notate delle reazioni cutanee, scegliete l'impostazione più alta che non comporti alcuna reazione cutanea. Per determinare l'impostazione corretta, eseguite sempre un test della pelle. La tabella presente sopra è solo indicativa. Philips Lumea Essential è più efficace alle intensità più alte, tuttavia occorre ridurre l'intensità luminosa se avvertite dolore o disagio. Gli impulsi luminosi generano una sensazione di calore più o meno intensa sulla cute, ma non dovrebbero provocare dolore.

Importante

Non lasciate mai l'apparecchio incustodito e tenetelo fuori dalla portata dei bambini.



Registrazione e assistenza

Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito www.philips.com/welcome

4222.100.2346.1

